











Informacje ogólne

Jak każdy SIO ten produkt nie chroni przed wszystkimi zagrożeniami. Należy zapoznać się konkretną oceną zagrożenia. Modyfikowanie odzieży bez zezwolenia firmy Sioen jest zabronione.

Nigdy nie należy nosić uszkodzonej odzieży. Należy natychmiast przestać używać uszkodzonej odzieży, a następnie naprawić ją lub wymienić. Należy bezzwłocznie powiadomić kierownika. Po zakończeniu użytkowania odzieży należy ją zebrać, usunąć i przetworzyć w kontrolowanych warunkach w specjalnym ośrodku. Należy skorzystać z usług profesjonalnej firmy, która odbierze odzież i zapewni niszczenie mechaniczne, recykling termiczny i tym podobne. Firma Sioen NV nie ma obowiązku przyjmować odzieży. Zalecamy profesjonalną konserwację (wewnątrz firmy lub wykonywaną w zewnętrznej pralni). Firma Sioen może udostępnić na żądanie instrukcję konserwacji w komercyjnych pralniach.

Instrukcje konserwacji w domowych pralkach (patrz etykieta).


	Maksymalna dozwolona temperatura prania znajduje się na piktogramie z miską. Nie wolno używać środków zmiękczających ani wybielaczy optycznych. Nie należy namaczać.				
	Nie należy używać wybielacza chlorowego. Ten symbol na odzieży oznacza, że użycie środków czyszczących zawierających chlor może uszkodzić odzież.				
	Suszyć w suszarce w normalnej temperaturze.		Suszyć w suszarce w niskiej temperaturze.		Nie należy suszyć w suszarce.
	Ciepłe żelazko (maks. 150°C).		Prasować przy niskiej temperaturze (110°C max.).		Nie należy prasować.
	Czyszczenie na sucho przy użyciu tetrachloroetenu.		Nie należy czyścić na sucho. Nie należy używać odplamiaczy na bazie rozpuszczalnikowej.		

Porady dotyczące przedłużenia żywotności ŚOI:

- Odzież wielobarwną lub odzież o żywych kolorach należy prać oddzielnie. Należy unikać przeciążenia pralki.
- Aby usunąć wszystkie pozostałości środka czyszczącego, należy dobrze przepłukać.
- W przypadku materiałów odpychających wodę (bez zewnętrznej powłoki) zalecamy stosowanie impregnatu zapewniającego odpychanie wody i ochronę przed zabrudzeniami przy każdym cyklu prania (na przykład w komercyjnej pralni).
- Najlepsze rezultaty osiąga się, wieszając odzież, aby umożliwić jej wyschnięcie.
- Zalecamy prasowanie po każdym cyklu prania. Nie należy prasować logo i/lub pasków odbłaskowych.

Tabela rozmiarów

	Obwód w talii (A)	Obwód klatki piersiowej (B)	Wysokość ciała (C)
2XS	58-66 cm	70-78 cm	164-172 cm
XS	66-74 cm	78-86 cm	164-172 cm
S	74-82 cm	86-94 cm	164-172 cm
M	82-90 cm	94-102 cm	172-180 cm
L	90-98 cm	102-110 cm	172-180 cm
XL	98-106 cm	110-118 cm	180-188 cm
2XL	106-117 cm	118-129 cm	180-188 cm
3XL	117-129 cm	129-141 cm	188-196 cm
4XL	129-141 cm	141-153 cm	188-196 cm
5XL	141-153 cm	153-165 cm	188-196 cm
6XL	153-165 cm	165-177 cm	188-196 cm



Podczas wybierania odzieży należy sprawdzić, czy rozmiar jest odpowiedni, a odzież nie ma widocznych uszkodzeń. Należy wybrać taką odzież, aby praca była wykonywana wygodnie i bez przeszkód.

Pochodzenie

Wymagane informacje znajdują się na dole etykiety. Styl/Numer zamówienia/Data produkcji.

Instrukcje dotyczące przechowywania

Gdy odzież nie jest noszona, należy przechowywać ją w suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu, zapewniając odpowiednie miejsce. Należy unikać ekstremalnych temperatur i bezpośredniego światła słonecznego, aby zapobiec zmianom kolorów. Nie rozpatrujemy skarg dotyczących zmian koloru. Firma Sioen NV nie odpowiada za uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego używania ŚOI lub jakiegokolwiek używania, które nie jest w 100% zgodne z powyższymi instrukcjami.

SIOEN

Producent: Sioen NV, Fabrikstraat 23, B-8850 Ardoole, Belgia

T: +32 51 740 800 • F: +32 51 740 962 • W: www.sioen.com

Aby uzyskać więcej informacji na temat konserwacji, naprawy i bezpiecznego niszczenia, należy zawsze kontaktować się z dilerem firmy Sioen.